


FORNO INVITA INOX

MULTIFUNÇÃO ELETRÔNICO 60 CM 220 V

i-FM-EL-60-XX-2XBA

invita



00490615ELXX20011 - REF. 10/21 - Medidas em milímetros



invita



As dimensões para o nicho, devem estar de acordo com as descrições informadas no gabarito. Devem ser observadas as dimensões mínimas de espaço necessárias para a instalação do forno.

Instale o ponto de conexão elétrica numa posição, no mínimo, 150 mm afastado do fundo do Forno. Não instale o ponto de conexão elétrica (caixa de disjuntores) dentro do nicho de embutimento, localize-o em um local acessível.



Para assegurar a ventilação adequada, deve ser removido o painel traseiro do nicho.

Instale-o em local adequado (por baixo de uma bancada ou por cima de outro aparelho) colocando os parafusos nos 4 furos existentes na moldura lateral do forno que podem ser visto quando a porta está aberta.



00490615ELXX20011 - REF. 10/21 - Medidas em milímetros

